

## YZP 401: EY3600 novaPro32

EY3600 novaPro32 является очень эффективным программным обеспечением для визуализации разработанным специально для станций EY3600 nova.

Оно выполняет, в пределах уровня управления, следующие задачи: визуализация управление контролируемыми установками; передача аварийных сигналов и обработка ответов; регистрация и оценка данных.

Его отличие заключается в возможности полностью интегрироваться с EY3600 CASE-FBD или CASE Suite, таким образом, что мало требуется минимум времени и затрат. Следовательно, доступ к данным и параметризация станций EY3600 nova осуществляется быстро и просто. Так же как результат интеграционных возможностей и универсальности проектной информации, список динамических адресов доступен уже на на ранней стадии пусконаладки, без каких либо усилий.

Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, EY3600 novaPro32 очень прост в использовании. EY3600 novaPro32 работает в стандартизованной сетевой среде.



T 10528

Тип	Описание	Язык
YZP 401 F001	novaPro32 для CASE FBD	G,F,E
YZP 401 F601	novaPro32 для CASE Suite	G,F,E
YZP 401 F699	novaPro32 для конкретного CD CASE Suite	G,F,E

Включает изображение и управление 150 адресами, с использованием:-

- Изображения BMP, EMF (импорт WMF)
- Стандартная динамизация (текст, числа, изменение цвета, заполнение, кнопки)
- Текстовое окно, перечни и исходные протоколы
- Визуализация архивированных данных( HDB)/тенденция (таблицы и графики)
- Экспорт архивированных данных (HDB)
- Параметризация временных профилей AC
- Список аварий и индикация аварийных сигналов на экране
- Печать аварийных сигналов и событий
- Стандартная печать
- Защита с помощью паролей (2 уровня: работа/параметризация; конфигурация)
- I/O модуль для контроллера шины ISA (EYS 290)
- I/O модуль для маршрутизатора novaNet (EYS 291)

YZP 401 F101	Увеличение количества адресов свыше 151
YZP 401 F201	Дополнительные рабочие станции
YZP 401 F202	Пароли, полная версия
YZP 401 F203	Методы сверхдинамизации
YZP 401 F204	Журнал регистрации
YZP 401 F205	Протоколирование времени и событий
YZP 401 F207	Редактор печати
YZP 401 F208	Интеграция EY2400
YZP 401 F210	Программа маршрутизации адресов
YZP 401 F211	Передача аварийных сигналов на пейджер
YZP 401 F212	Передача аварийных сигналов на факс
YZP 401 F214	Передача звуковых аварийных сигналов

Документация: брошюра № 7 000829 001

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sauter.pro-solution.ru](http://sauter.pro-solution.ru) | эл. почта: [sxr@pro-solution.ru](mailto:sxr@pro-solution.ru)  
 телефон: 8 800 511 88 70

MS Office 97/2000 или XP для редактирования информации HDB и использования журнала для служебных записей  
Adobe Acrobat Reader 4.0 или выше

## Функции novaPro32

### 1. Схемы

Схемы установок отображают основные элементы в визуализации большого проекта. При разумном выборе общих и детальных схем, работа системы может быть сделана почти самоочевидной.

Сообщения об ошибках отображаются графически и могут быть связаны с символами в схеме.

Системный администратор приписывает каждому оператору специальные схемы которые прямо связаны с его задачей. Вся необходимая для его задачи информация ясно и понятно показана на этих схемах. Кроме того, оператор видит все доступные ему системные опции.

Каждая схема включает схему заднего плана (простую схему) и динамические функции, которые используются для визуализации информации о процессе в численных значениях, функциях заполнения, графиках, символах и тексте. Можно вызвать дальнейшие динамические схемы, списки установок, протоколы или команды станции автоматизации с помощью кнопок.

Схемы заднего плана могут быть импортированы прямо из CASE-Project, или созданы с помощью любой рисующей программы.

Информационные форматы для схем заднего плана поддерживаемые novaPro32:-

- Enhanced Metafile(emf),векторн. графика
- Windows Metafile(wmf),векторн. графика
- Bitmap (bmp)

Количество информационных точек в схеме и схем в проекте не ограничено и зависит только от системных ресурсов используемого PC.

Библиотека стандартных объектов доступна для создания динамических объектов. Эта библиотека может быть адаптирована в соответствии с требованиями пользователя.

### 2. Список адресов

Список адресов позволяет управлять установкой прямо через домашний адрес станции автоматизации. Это позволяет управлять установкой без схем.

В адресном листе, те же функции что и в схемах доступны для работы; то есть можно подтверждать сигнализации и достижения пределов, изменять уставки и предельные значения, и посылать переключающие команды.

Список адресов не требует особого конфигурирования или параметризации. Он уже в вашем распоряжении на одной из ранних стадий ввода в действие, и позволяет вам управлять вашими установками через графический интерфейс пользователя.

### 3. Список сигнализаций

Список сигнализаций отображает сигнализации собранные сервером отображения происшествий в виде таблицы. С помощью индивидуального пользовательского фильтра, индивидуальный список сигнализаций может быть сконфигурирован для каждого пользователя системы.

Следующая информация может быть представлена в списке сигнализаций:-

- Дата и время происшествия
- Домашний адрес
- Описание адреса
- Описание статуса адреса
- Измеренное значение
- Показания счетчика
- Устройство измерения для измеренного значения или показаний счетчика
- Значения пределов
- Дата и время подтверждения
- Имя пользователя подтвердившего сообщение.
- Категория

Схема или список адресов устройства прямо из списка сигнализаций в котором возникла сигнализация.

Количество записей в списке сигнализаций не ограничено и зависит только от системных ресурсов используемого PC.

#### 4. Передача сообщений

Система сигнализирования и отчета уровня управления **novaPro32** позволяет сообщать о сигнализациях и достижениях пределов следующими способами:-

Printer	Построчно-печатающее устройство поддерживаемое <i>Windows</i> , например <i>Epson FX</i> ; поддерживает до пяти принтеров.
Fax	Fax через <i>Windows MAPI client</i>
E-mail	E-mail через <i>Windows MAPI client</i>
File	Сообщения сохраняются в свободно конфигурируемом текстовом файле. Файл может служить интерфейсом для не-Sauter систем отчета, или может использоваться как журнала для служебных записей.

Временная программа сообщений позволяет оператору освобождать каналы сообщений в соответствие с временной программой. Это позволяет, например, отключать принтер сообщений на время отсутствия обслуживающего персонала или переводить сообщения на личный факсовый номер на выходных.

Система сигнализирования и отчета (передача сообщений) может быть адаптирована с помощью **novaPro32** чтобы удовлетворять индивидуальным требованиям установки и пользователей. **novaPro32** обеспечивает права доступа и эффективно предотвращает неверные действия неуполномоченных пользователей. Конфигурация осуществляется в зависимости от адресных групп и типов происшествий.

#### 5. Протоколы

Протоколы используются для запроса и записи текущего состояния установки. Они дают возможность отображения текущего состояния установки в таблицах, классифицированных в сигнализации, достижения пределов измеренных значений, достижения пределов показаний счетчиков, сигналы состояния и командные сигналы обратной связи, измеренные значения и показания счетчиков. Протоколы представляют текущее состояние установки.

#### 6. Журнал для служебных записей

**novaPro32** имеет функцию журнала который записывает все происшествия оператора в файл. Файлы в формате *\*.mdb (Microsoft Database, Access)* и могут быть просмотрены с помощью *Microsoft Access*.

#### 7. Календарь

Календарь СА служит основой для временных программ станций автоматизации. День обновления может быть назначен на любой день в течение двух лет (четный и нечетный год). В дополнение к дням недели (с понедельника до воскресения), доступно восемь особых дней. Специальные дни могут вызываться во временной программе как дни недели. Таким образом, можно задавать особые дни для временных программ основанных на днях недели.

#### 8. Временные программы

Конфигурация временных программ для станций автоматизации. Существует 320 команд (или, для **ecos**, 64) доступных для каждой станции автоматизации.

Доступны для конфигурации: разовые, часовые, дневные, недельные и месячные команды. Команды недельной временной программы основаны на установках дней недели в календаре.

Временные программы и календари конфигурируются с помощью **novaPro32** и хранятся в станциях автоматизации. Таким образом, временные программы работают независимо от **novaPro32**.

#### 9. Историческая база данных

Сервер HDB является сервисной программой **novaPro32**. Сервер устанавливается один на сеть, собирает информацию с исторических баз данных станций автоматизации, централизованно сохраняет информацию и делает ее доступной для станций визуализации с **novaPro32**.

**novaPro32** предоставляет простой инструмент для графического отображения измеренных значений, сообщений статуса и сигнализаций. Диаграммы показывают изменение значений процессов во времени в графической форме. Это позволяет, хранить сохраненные значения в исторических базах данных или показывать текущее развитие процесса в режиме онлайн. До десяти показателей (адресов) может быть показано одновременно на диаграмме, различными по форме и цвету.

#### 10. Защитный пароль

Функции **novaPro32** доступны только уполномоченному персоналу. Пользователь идентифицируется своим именем и паролем.

Благодаря паролю, права пользователя могут назначаться индивидуально. Операции сделанные пользователем приписываются его имени, таким образом вмешательства в систему могут быть отслежены.

Количество пользователей не ограничено. Каждый пользователь может иметь различные программы (права).

#### 11. Удаленный доступ по модему

С помощью обычного телефонного модема, можно установить соединение между PC и маршрутизатором EYZ291 novaNet через общую телефонную сеть, таким образом предоставляя прямой доступ к сети СА с любого телефона. Таким образом, установкой можно управлять и обслуживать ее удаленно.

#### 12. Сетевая возможность

В информационной сети (LAN/WAN), центральный PC (gateway PC) создает связь с сетью станции автоматизации. Информация проекта – такая как схемы, протоколы, журналы, HDB файлы и т.д. – хранятся централизованно на сервере в сети. Станции управления имеют доступ к серверу (информация проекта) и gateway PC (информация о процессах) через информационную сеть.

#### 13. Удаленный контроль (Routel)

Термин 'удаленный контроль' (Routel) используется для описания непосредственного сообщения о сигнализациях с изолированной СА на PC с **novaPro32**. Если в изолированной СА возникает сигнализация, EYZ 291 (в режиме 'routel') автоматически устанавливает модемное соединение с PC уровня управления **novaPro32**, передает сигнал статуса и разрывает соединение.

#### 14. Планировщик

Временной:

- Выполнение отчетов
- Экспорт исторической информации
- Загрузка временных программ СА
- Загрузка календаря СА
- Синхронизация даты и времени СА
- Освобождение временных слотов для передачи сообщений в режиме онлайн

#### 15. Контроль СА

Система проверяет не отвечающие СА. Они показываются в виде сигнализаций и соответствующие адреса обозначены на всех картинках, списке сигнализаций и списке адресов.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
 Астана +7 (7172) 69-68-15  
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
 Белгород +7 (4722) 20-58-80  
 Брянск +7 (4832) 32-17-25  
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
 Владимир +7 (4922) 49-51-33  
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
 Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
 Иваново +7 (4932) 70-02-95  
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
 Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
 Калуга +7 (4842) 33-35-03  
 Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
 Киров +7 (8332) 20-58-70  
 Краснодар +7 (861) 238-86-59  
 Красноярск +7 (391) 989-82-67  
 Курск +7 (4712) 23-80-45  
 Липецк +7 (4742) 20-01-75  
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
 Москва +7 (499) 404-24-72  
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
 Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
 Омск +7 (381) 299-16-70  
 Орел +7 (4862) 22-23-86  
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
 Пенза +7 (8412) 23-52-98  
 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
 Пермь +7 (342) 233-81-65  
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
 Рязань +7 (4912) 77-61-95  
 Самара +7 (846) 219-28-25  
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
 Саранск +7 (8342) 22-95-16  
 Саратов +7 (845) 239-86-35  
 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
 Сургут +7 (3462) 77-96-35  
 Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
 Тверь +7 (4822) 39-50-56  
 Томск +7 (3822) 48-95-05  
 Тула +7 (4872) 44-05-30  
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
 Уфа +7 (347) 258-82-65  
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
 Челябинск +7 (351) 277-89-65  
 Череповец +7 (8202) 49-07-18  
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35