

**EYZ 484: Преобразователь токовой петли/DL**

**Преобразователь токовой петли:** Для поддержания необходимой скорости передачи (макс. 19200 бод с линией 50 pF/m) на больших расстояниях к внешним периферийным устройствам.

**Области применения** (макс. 4 км): Для работы со станциями EY2400-ProVi+; для программ EY2400-DA или принтеров удаленных от информационного центра.

**Преобразователь DL:** Для работы сети информационных линий до 100 подстанций (200 nF/300 W).

**Области применения:** Для параметризации подстанций (островов) через DL (необходимо для EY2400-ecos/ecu).

Тип	Описание	Питание	Вес [кг]
<b>EYZ 484 F001</b>	Преобразов. токовой петли/DL	230 V~	0.4
Питание	230 V~	50/60 Hz	Допуст. внешн. темпер. 0...45 °C
Потребление энергии	5 VA		Темп. хранен. и трансп. -25...70 °C
V.24 расстояние	макс. 15 м		Допуст. влажность 10...90 %rH без конденсации
EY2400 информ. линия	макс. 4 км		Степень защиты IP 20
Расстояние петли тока	4 км		Схема подключения <a href="#">A02182</a>
			Размерный чертёж <a href="#">M02181</a>
Размеры (HxWxT)	103 x 178.5 x 43		Инструкции по монтажу <a href="#">MV 505258</a>



T02299


**Примечания по проектированию, наладке и монтажу**

**Преобразователь токовой петли:** если, из-за большой длины линии (V.24 до 10 м), невозможно управление внешними периферийными устройствами с необходимой скоростью передачи, тогда можно увеличить расстояние до 4 км с помощью двух таких преобразователей токовой петли/DL.

**Области применения:** Удаленная работа со станцией для EY2400-ProVi+; программы EY2400-DA или принтеры удаленные от информационного центра

**Преобразователь DL:** Этот преобразователь позволяет работать с сетями информационных линий (острова подстанций) с интерфейса V.24.

**Области применения:** Для параметризации подстанций (островов) через DL (необходимо для EY2400-ecos/ecu).

**Схема подключения**

A02182

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
 Астана +7 (7172) 69-68-15  
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
 Белгород +7 (4722) 20-58-80  
 Брянск +7 (4832) 32-17-25  
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
 Владимир +7 (4922) 49-51-33  
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
 Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
 Иваново +7 (4932) 70-02-95  
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
 Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
 Калуга +7 (4842) 33-35-03  
 Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
 Киров +7 (8332) 20-58-70  
 Краснодар +7 (861) 238-86-59  
 Красноярск +7 (391) 989-82-67  
 Курск +7 (4712) 23-80-45  
 Липецк +7 (4742) 20-01-75  
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
 Москва +7 (499) 404-24-72  
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
 Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
 Омск +7 (381) 299-16-70  
 Орел +7 (4862) 22-23-86  
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
 Пенза +7 (8412) 23-52-98  
 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
 Пермь +7 (342) 233-81-65  
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
 Рязань +7 (4912) 77-61-95  
 Самара +7 (846) 219-28-25  
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
 Саранск +7 (8342) 22-95-16  
 Саратов +7 (845) 239-86-35  
 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
 Сургут +7 (3462) 77-96-35  
 Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
 Тверь +7 (4822) 39-50-56  
 Томск +7 (3822) 48-95-05  
 Тула +7 (4872) 44-05-30  
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
 Уфа +7 (347) 258-82-65  
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
 Челябинск +7 (351) 277-89-65  
 Череповец +7 (8202) 49-07-18  
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35